



Références des pièces détachées

N°	Référence	Désignation	N°	Référence	Désignation
1	SP-EP-099	Écrou central pour EP-719	14	SP-EP-108	Plaque d'interrupteur pour EP-719
2	SP-EP-100	Boulon central pour EP-719	15	SP-EP-109	Engrenage interne du moteur pour EP-719
3	SP-EP-049	Engrenage autobloquant pour séries EP & ET	16	SP-EP-110	Ensemble carte LCD pour EP-719
4	SP-EP-082	Boulon pour engrenage autobloquant (EP-719/721)	17	SP-EP-111	Ensemble carte de contrôle avec 3 vis (EP-719)
5	SP-EP-101	Jeu de gâchette complet avec 2 boulons et ressort (EP-719)	18	SP-EP-112	Ensemble carte capteur avec 1 vis (EP-719)
6	SP-EP-102	Plaque d'engrenage pour lame supérieure (EP-719)	19	SP-EP-113	Batterie pour EP-719
7	SP-EP-103	Corps du sécateur EP-719	24	SP-EP-118	Câble de chargement Type-C pour EP-719
11	SP-EP-107	Couvercle avant pour EP-719	26	SP-EP-120	Station de chargement pour EP-719
12	SP-EP-058	Vis A pour séries EP & ET	30	SP-EP-078	Ressort pour gâchette (séries EP & ET)
13	SP-EP-060	Vis de fixation du couvercle avant (séries EP & ET)			